

NTT 差替え互換表 1/2

NTT ビジネスホンの中古 / 新古品専門店



<http://ntt-nx.com/>

下記はS・M型主装置のみ対象です。L型主装置では、別型番での差替えは一切できません。

差替える前(左)の機種から、差替える後(上)の機種に差替えた時に動作するかどうかの一覧表です。

○：差替え可能(○の場合でもTEN設定が必要です) ×：差替え不可 もしくは差替え後にデータ設定が必要

| αNX αNX2 | | 差替え後 | | | |
|----------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | NX-(18)STEL-(1) | NX-(24)STEL-(1) | NX-(24)RECSTEL-(1) | NX-(24)CCLSTEL-(1) |
| 差替える前 | NX-(18)STEL-(1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | NX-(24)STEL-(1) | × | ○ | ○ | ○ |
| | NX-(24)RECSTEL-(1) | × | ○ | ○ | ○ |
| | NX-(24)CCLSTEL-(1) | × | ○ | ○ | ○ |

※18 ボタンから 24 ボタンへは差替え○ 24 ボタンから 18 ボタンへは差替え×

※NX 電話機 から NX2 電話機へは差替え×

※NX2 電話機 から NX 電話機へは差替え×

※NX2 電話機の場合は、上記型番の「NX」を「NX2」と読み替えてください

| αGX αGX2 | | 差替え後 | | | |
|----------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | GX-(18)STEL-(1) | GX-(24)STEL-(1) | GX-(24)RECSTEL-(1) | GX-(24)CCLSTEL-(1) |
| 差替える前 | GX-(18)STEL-(1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | GX-(24)STEL-(1) | × | ○ | ○ | ○ |
| | GX-(24)RECSTEL-(1) | × | ○ | ○ | ○ |
| | GX-(24)CCLSTEL-(1) | × | ○ | ○ | ○ |
| | GX-(18)STEL-(2) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | GX-(24)STEL-(2) | × | ○ | ○ | ○ |
| | GX-(24)RECSTEL-(2) | × | ○ | ○ | ○ |
| | GX-(24)CCLSTEL-(2) | × | ○ | ○ | ○ |

※18 ボタンから 24 ボタンへは差替え○ 24 ボタンから 18 ボタンへは差替え×

※-(2) から -(1) へは差替え○

| αGX αGX2 | | 差替え後 | | | |
|----------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | GX-(18)STEL-(2) | GX-(24)STEL-(2) | GX-(24)RECSTEL-(2) | GX-(24)CCLSTEL-(2) |
| 差替える前 | GX-(18)STEL-(1) | × | × | × | × |
| | GX-(24)STEL-(1) | × | × | × | × |
| | GX-(24)RECSTEL-(1) | × | × | × | × |
| | GX-(24)CCLSTEL-(1) | × | × | × | × |
| | GX-(18)STEL-(2) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | GX-(24)STEL-(2) | × | ○ | ○ | ○ |
| | GX-(24)RECSTEL-(2) | × | ○ | ○ | ○ |
| | GX-(24)CCLSTEL-(2) | × | ○ | ○ | ○ |

※18 ボタンから 24 ボタンへは差替え○ 24 ボタンから 18 ボタンへは差替え×

※-(1) から -(2) へは差替え× (主装置をバージョンアップすれば○)

下記はS・M型主装置のみ対象です。L型主装置では、別型番での差替えは一切できません。

差替える前(左)の機種から、差替える後(上)の機種に差替えた時に動作するかどうかの一覧表です。

○：差替え可能(○の場合でもTEN設定が必要です) ×：差替え不可 もしくは差替え後にデータ設定が必要

| αRX2 | | 差替え後 | | | |
|-------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | MBS-6LSTEL-(1) | MBS-12LSTEL-(1) | MBS-12LRECSTEL-(1) | MBS-12LCCLSTEL-(1) |
| 差替える前 | MBS-6LSTEL-(1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | MBS-12LSTEL-(1) | × | ○ | ○ | ○ |
| | MBS-12LRECSTEL-(1) | × | ○ | ○ | ○ |
| | MBS-12LCCLSTEL-(1) | × | ○ | ○ | ○ |
| | MBS-6LSTEL-(2) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | MBS-12LSTEL-(2) | × | ○ | ○ | ○ |
| | MBS-12LRECSTEL-(2) | × | ○ | ○ | ○ |
| | MBS-12LCCLSTEL-(2) | × | ○ | ○ | ○ |

※6 ボタンから 12 ボタンへは差替え○ 12 ボタンから 6 ボタンへは差替え ×

※-(2) から -(1) へは差替え○

| αRX2 | | 差替え後 | | | |
|-------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | MBS-6LSTEL-(2) | MBS-12LSTEL-(2) | MBS-12LRECSTEL-(2) | MBS-12LCCLSTEL-(2) |
| 差替える前 | MBS-6LSTEL-(1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | MBS-12LSTEL-(1) | × | ○ | ○ | ○ |
| | MBS-12LRECSTEL-(1) | × | ○ | ○ | ○ |
| | MBS-12LCCLSTEL-(1) | × | ○ | ○ | ○ |
| | MBS-6LSTEL-(2) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | MBS-12LSTEL-(2) | × | ○ | ○ | ○ |
| | MBS-12LRECSTEL-(2) | × | ○ | ○ | ○ |
| | MBS-12LCCLSTEL-(2) | × | ○ | ○ | ○ |

※6 ボタンから 12 ボタンへは差替え○ 12 ボタンから 6 ボタンへは差替え ×

※-(1) から -(2) へは差替え○

| αRX | | 差替え後 | | |
|-------|------------------|-------------|----------------|------------------|
| | | RX-8LTE-(1) | RX-8LPFTEL-(1) | RX-8LMAILTEL-(1) |
| 差替える前 | RX-8LTE-(1) | ○ | ○ | ○ |
| | RX-8LPFTEL-(1) | ○ | ○ | ○ |
| | RX-8LMAILTEL-(1) | ○ | ○ | ○ |

※なお、αNX2L αNXL αGXL αIX 主装置をお使いの場合は、完全同一型番以外は全てエラー表示となります