

NTT 差替え互換表 1/2

NTT ビジネスホンの中古 / 新古品専門店



<http://ntt-nx.com/>

下記はS・M型主装置のみ対象です。L型主装置では、別型番での差替えは一切できません。

差替える前(左)の機種から、差替える後(上)の機種に差替えた時に動作するかどうかの一覧表です。

○：差替え可能(○の場合でもTEN設定が必要です) ×：差替え不可 もしくは差替え後にデータ設定が必要

αNX αNX2		差替え後			
		NX-(18)STEL-(1)	NX-(24)STEL-(1)	NX-(24)RECSTEL-(1)	NX-(24)CCLSTEL-(1)
差替える前	NX-(18)STEL-(1)	○	○	○	○
	NX-(24)STEL-(1)	×	○	○	○
	NX-(24)RECSTEL-(1)	×	○	○	○
	NX-(24)CCLSTEL-(1)	×	○	○	○

※18 ボタンから 24 ボタンへは差替え○ 24 ボタンから 18 ボタンへは差替え×

※NX 電話機 から NX2 電話機へは差替え×

※NX2 電話機 から NX 電話機へは差替え×

※NX2 電話機の場合は、上記型番の「NX」を「NX2」と読み替えてください

αGX αGX2		差替え後			
		GX-(18)STEL-(1)	GX-(24)STEL-(1)	GX-(24)RECSTEL-(1)	GX-(24)CCLSTEL-(1)
差替える前	GX-(18)STEL-(1)	○	○	○	○
	GX-(24)STEL-(1)	×	○	○	○
	GX-(24)RECSTEL-(1)	×	○	○	○
	GX-(24)CCLSTEL-(1)	×	○	○	○
	GX-(18)STEL-(2)	○	○	○	○
	GX-(24)STEL-(2)	×	○	○	○
	GX-(24)RECSTEL-(2)	×	○	○	○
	GX-(24)CCLSTEL-(2)	×	○	○	○

※18 ボタンから 24 ボタンへは差替え○ 24 ボタンから 18 ボタンへは差替え×

※-(2) から -(1) へは差替え○

αGX αGX2		差替え後			
		GX-(18)STEL-(2)	GX-(24)STEL-(2)	GX-(24)RECSTEL-(2)	GX-(24)CCLSTEL-(2)
差替える前	GX-(18)STEL-(1)	×	×	×	×
	GX-(24)STEL-(1)	×	×	×	×
	GX-(24)RECSTEL-(1)	×	×	×	×
	GX-(24)CCLSTEL-(1)	×	×	×	×
	GX-(18)STEL-(2)	○	○	○	○
	GX-(24)STEL-(2)	×	○	○	○
	GX-(24)RECSTEL-(2)	×	○	○	○
	GX-(24)CCLSTEL-(2)	×	○	○	○

※18 ボタンから 24 ボタンへは差替え○ 24 ボタンから 18 ボタンへは差替え×

※-(1) から -(2) へは差替え× (主装置をバージョンアップすれば○)

下記はS・M型主装置のみ対象です。L型主装置では、別型番での差替えは一切できません。

差替える前(左)の機種から、差替える後(上)の機種に差替えた時に動作するかどうかの一覧表です。

○：差替え可能(○の場合でもTEN設定が必要です) ×：差替え不可 もしくは差替え後にデータ設定が必要

αRX2		差替え後			
		MBS-6LSTEL-(1)	MBS-12LSTEL-(1)	MBS-12LRECSTEL-(1)	MBS-12LCCLSTEL-(1)
差替 え 前	MBS-6LSTEL-(1)	○	○	○	○
	MBS-12LSTEL-(1)	×	○	○	○
	MBS-12LRECSTEL-(1)	×	○	○	○
	MBS-12LCCLSTEL-(1)	×	○	○	○
	MBS-6LSTEL-(2)	○	○	○	○
	MBS-12LSTEL-(2)	×	○	○	○
	MBS-12LRECSTEL-(2)	×	○	○	○
	MBS-12LCCLSTEL-(2)	×	○	○	○

※6 ボタンから 12 ボタンへは差替え○ 12 ボタンから 6 ボタンへは差替え ×

※-(2) から -(1) へは差替え○

αRX2		差替え後			
		MBS-6LSTEL-(2)	MBS-12LSTEL-(2)	MBS-12LRECSTEL-(2)	MBS-12LCCLSTEL-(2)
差替 え 前	MBS-6LSTEL-(1)	○	○	○	○
	MBS-12LSTEL-(1)	×	○	○	○
	MBS-12LRECSTEL-(1)	×	○	○	○
	MBS-12LCCLSTEL-(1)	×	○	○	○
	MBS-6LSTEL-(2)	○	○	○	○
	MBS-12LSTEL-(2)	×	○	○	○
	MBS-12LRECSTEL-(2)	×	○	○	○
	MBS-12LCCLSTEL-(2)	×	○	○	○

※6 ボタンから 12 ボタンへは差替え○ 12 ボタンから 6 ボタンへは差替え ×

※-(1) から -(2) へは差替え○

αRX		差替え後		
		RX-8LTE-(1)	RX-8LPFTEL-(1)	RX-8LMAILTEL-(1)
差替 え 前	RX-8LTE-(1)	○	○	○
	RX-8LPFTEL-(1)	○	○	○
	RX-8LMAILTEL-(1)	○	○	○

※なお、αNX2L αNXL αGXL αIX 主装置をお使いの場合は、完全同一型番以外は全てエラー表示となります